

# T30104 觸控式數位講桌操作說明 Instructions

## 【開機 ON】

1. 點選「開始使用」。



2. 按「講桌電腦」開啟電腦。



## 【關機 OFF】

1. 直接點選「系統關閉」關閉電腦。

※請不要從電腦桌面左下角”  ”關機。



聯絡分機：  
二教教具室(1121)  
註冊課務組(1115)

# T30104 觸控式數位講桌操作說明 Instructions

## 注意事項 Attention

1. 投影機、投影布幕開關在牆壁上(講桌無法控制)。  
The power of projector and projection screen are on the wall.
2. 系統關閉後須等2分鐘才能重新啟動，否則可能會當機。  
Please wait 2 minutes after turning off, or the machine may be unavailable.
3. 外接筆電請按切換畫面。  
Click the screen switch button for the external notebook.
4. 教室音源線請勿帶走。  
Do not take the audio cable from classroom.

## 故障排除方法

- 電腦的開關機狀態由鍵盤有無亮燈判斷。
- 當機(螢幕無畫面)無法操作時請拔總插頭(講台邊緣)，靜置2分鐘後再插回就會恢復。
- 若仍有問題，請洽二教 1F 教具室(分機 1121)。