

## 一、開機程序

步驟1	開啟教師主控桌面下方之【總電源開關】；【若不使用sanako系統，請直接跳至步驟5】	
步驟2	開啟【電源開關1】(數位教材儲存器) (※彈簧式開關，請按一下即放)	
步驟3	開啟【電源開關2及3】(語言系統控制主機)	
步驟4	開啟【電源開關4】(教師sanako主控電腦)	
步驟5	開啟【教師輔助電腦之電源開關】	
步驟6	開啟【擴大機電源開關】	
其他	若有使用布幕，可由此控制布幕昇降： 	選擇投影機訊號來源： 

## 二、關機程序 (以開機相反程序關閉系統)

步驟1	將布幕上升收回，並關閉【擴大機電源開關】及【投影機電源】
步驟2	依Windows程序，關閉【教師輔助電腦之電源開關】
步驟3	依程序關閉Sanako Lab100教學程式，後關閉【電源開關4】(教師sanako主控電腦)
步驟4	關閉【電源開關2及3】(語言系統控制主機)
步驟5	關閉【電源開關1】(數位教材儲存器) (※彈簧式開關，請按一下即放)